



## Montage- en gebruikshandleiding bordestrap en werkbordes

Lees voor gebruik van een verrijdbare bordestrap en werkbordessen deze handleiding goed door. Bewaar deze handleiding ook om later na te kunnen lezen.

Alle verrijdbare bordestrappen en werkbordessen van ALGA voldoen aan de NEN-EN-ISO 14122 norm, die bestaat uit vier onderling verbonden delen. Deze norm is onlosmakelijk verbonden met de gebruiksaanwijzing van onze producten, waarbij de volledige veiligheids- en gebruiksinstructies binnen het kader van deze norm worden gepresenteerd.

### Vorbereiding voor gebruik:

- **Controleer voor gebruik:** Inspecteer de bordestrap / overstapbordes zorgvuldig op integriteit en aanwezigheid van alle onderdelen voordat u het gebruikt. Controle op gebreken zoals vervormingen en slijtage is essentieel.
- **Inspecties en reparaties:** Laat beschadigingen aan de bordestrap / overstapbordes onmiddellijk herstellen door een deskundige. Periodieke inspecties door een deskundige zijn vereist voor professioneel gebruikte trappen.
- **Onderhoud:** Zorg dat de bordestrap / overstapbordes vrij blijft van vervuiling zoals verf, modder, en olie. Volg onderhoudsvoorschriften nauwgezet.
- **Beschadigd materiaal:** Onherstelbaar beschadigde of versleten bordestrappen / overstapbordessen dienen vernietigd te worden.

### Plaatsing en positionering:

- **Geschiktheid en capaciteit:** Zorg dat de bordestrap / overstapbordes geschikt is voor het beoogde doel. Overbelast de bordestrap / overstapbordes niet; houd rekening met maximale belasting limieten.
- **Stevige ondergrond:** Plaats het bordes op een vlakke, stabiele ondergrond. Vermijd plaatsing op onstabiele oppervlakken zoals modder of los zand.
- **Vastzetten en beveiliging:** Zorg dat overstapbordessen vastgemonteerd zijn. Activeer de remmen van de bordestrap voor gebruik.
- **Positionering:** Stel de bordestrap / overstapbordes op dichtbij de werkplek om risico's te minimaliseren.
- **Positionering trappen met open leuning:** De vrije ruimte tussen de trap met een open leuning en de constructie en/of de machine mag niet groter zijn dan 180mm. (norm NEN-EN ISO 14122-3)

### Gebruiksaanwijzingen:

- **Veilig beklimmen:** Beklim de bordestrap / overstapbordes met ten minste één hand vrij, met het gezicht naar de trap en beide voeten stevig op een trede. Ga nooit op de leuning staan!

- **Stabiliteit bewaren:** Voorkom overreiken; houd het zwaartepunt gecentreerd om instabiliteit te voorkomen.
- **Veilig verplaatsen:** Verplaats nooit de bordestrap terwijl er iemand op staat.
- **Extra veiligheidstips:** Draag geschikte kleding en schoenen, vermijd afleiding en beïnvloeding door middelen die het reactievermogen verminderen.

### Onderhoud en reparatie:

Volg de instructies voor de montage van vervangingsonderdelen zorgvuldig op. Reparaties en montage dienen uitgevoerd te worden volgens ALGA's richtlijnen om veiligheid te waarborgen.

### Garantie:

Veiligheid staat voorop, daarom moet je kunnen vertrouwen op de beste producten. Die zekerheid bieden wij bij ALGA. Voor jouw veiligheid hebben onze standaard producten standaard 5 jaar garantie.

ALGA producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en getest. Indien je dit product volgens de instructies en waarvoor het bedoeld is gebruikt, geldt een garantie onder de volgende voorwaarden:

ALGA staat in voor de degelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.

- Onder de garantie vallende gebreken zullen door ons worden opgelost door vervanging van het gebrekkige onderdeel van het product in onze serviceafdeling of door toezending van een onderdeel ter vervanging. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
  - Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
  - Normale slijtage.
  - Montage of reparatie door klant of derden (m.u.v. het aanbrengen van toegezonden onderdelen zoals bedoeld onder 2).
  - Gewijzigde overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen.

Bij levering geconstateerde gebreken moeten direct ter kennisgeving van ALGA B.V. worden gebracht. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt de garantie.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie heb je het aankoopbewijs van uw ALGA product nodig. Een kopie van je aankoopbewijs moet aan je dealer of aan ALGA worden verstrekt. Gebreken aan het product moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontdekking ervan, bij ALGA of uw ALGA dealer onder de aandacht worden gebracht.

### Garantiebepalingen

- ALGA moet, wanneer er aanspraak op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek blijkt dat het product onjuist gebruikt is, worden eventuele kosten in rekening gebracht.
- Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut, zijn de kosten hiervan voor zijn rekening, wanneer uit het onderzoek blijkt dat het product onjuist is gebruikt. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer ALGA voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op zijn of haar kosten te repareren of te vervangen.